



Primor Level 15 – Kurzbedienungsanleitung



1 Sicherheitshinweise

- Wechseln Sie aus Sicherheitsgründen sofort den werkseitig eingestellten Mastercode 1 2 3 4 5 6 7.
- Verwenden Sie für Ihren neuen Code keine persönlichen Daten z.B. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte.
- Einfache Codes, die leicht zu erraten sind z.B. 1 2 3 4 5 6 7, dürfen nicht verwendet werden.
- Ihr Code muss geheim bleiben.
- Schreiben Sie den Code nicht auf.
- Speichern Sie den Code nicht auf Ihrem PC, einer DVD, einem USB-Stick oder Ihrem Handy.
- Ändern Sie Ihren Code regelmäßig, zum Beispiel alle drei Monate.
- Nach Eingabe eines neuen Codes sollte das Elektronikschloss bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code auf- und zu- geschlossen werden.
- Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

1.1 Sicherheitshinweise Notschloss

- Aus Sicherheitsgründen wird darauf hingewiesen, dass der Schlüssel nie unbeaufsichtigt im Schloss stecken darf.
- Lagern Sie den Schlüssel nicht im Tresor.
- Die Schlüssel müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und dürfen nur berechtigten Personen zugänglich sein.
- Bei Schlüsselverlust das Schloss umgehend austauschen.
- Kontrollieren Sie nach jedem Verschließen, dass das Wertbehältnis verschlossen ist.

Eine ausführliche Einbau-/Bedienungsanleitung finden Sie als Download auf unserer Website carl-wittkopp.com.

2 Öffnen

1. Geben Sie Ihren 7-stelligen Code ein. (Masterwerkscode 1 2 3 4 5 6 7)
2. Drehen Sie innerhalb von 3 Sekunden den Tresorgriff in die „Offen“ - Position.

3 Verschließen

1. Verschließen Sie die Tür am Wertbehältnis und drehen Sie den Tresorgriff in die „Geschlossen“ - Position.

4 Anlegen eines Benutzercodes

Der Master kann einen Benutzercode anlegen, aber nicht umgekehrt.

1. Halten Sie die Taste „1“ gedrückt bis die roten LEDs dauerhaft leuchten.
2. Geben Sie Ihren 7-stelligen **Mastercode** ein.
3. Geben Sie die 1-stellige **Benutzer-PIN** ein (zwischen 1 und 9), die angelegt werden soll.
4. Geben Sie den neuen 7-stelligen **Benutzercode** ein.
5. Geben Sie erneut den neuen 7-stelligen **Benutzercode** ein.

5 Ändern des Master- oder Benutzercodes

1. Halten Sie die Taste „0“ gedrückt bis die roten LEDs dauerhaft leuchten.
2. Geben Sie Ihren **alten 7**-stelligen Code ein.
3. Geben Sie einen **neuen 7**-stelligen Code ein.
4. Geben Sie erneut den **neuen 7**-stelligen Code ein.



Primor Level 15 - Quick start



1 Notes on safety

- Due to security reasons change the factory code of 1 2 3 4 5 6 7 immediately.
- For your new code, do not use any personal data like birthdays or any other data, which could be known by knowledge of your person.
- Simple codes that can be guessed easily i.e. 1 2 3 4 5 6 7 must not be used.
- Your code has to be secret.
- Don't write down your code.
- Don't save your code on your PC, a DVD, a USB-stick or your mobile.
- Change your code frequently for example every three months.
- After entering the new code, the electronic lock should be opened and locked several times with the safe door opened.
- After each locking double-check if the safe is closed.

1.1 Notes on safety emergency lock

- Due to security reasons it is recommended not to leave the key unattended in the lock.
- Don't store the key in the safe.
- The keys have to be stored at a safe place and may only be accessible by authorized persons.
- When losing the key exchange the lock immediately.
- Make sure after each locking if the safe is locked.

Detailed installation/operating instructions are available for download on our website carl-wittkopp.com.

2 Opening

1. Enter your 7-digit code. (Factory master code 1 2 3 4 5 6 7).
2. Turn the handle within 3 seconds into opening position.

3 Locking

1. Close the door at the safe and turn the handle into locking position.

4 Programming the user code

The master is able to program the user code, but not vice versa.

1. Press and hold the key "1" until the red LEDs flash permanently.
2. Enter your 7-digit **master code**.
3. Enter the 1-digit **user PIN** which has to be programmed (between 1 and 9).
4. Enter the new 7-digit **user code**.
5. Re-enter the new 7-digit **user code**.

5 Changing the master or user code

1. Press and hold the key "0" until the red LEDs flash permanently.
2. Enter your **old** 7-digit code.
3. Enter your **new** 7-digit code.
4. Re-enter your **new** 7-digit code.